

# Rampe d'accès coulissante

## Trait d'Union tiroir

rampe encastrée pour franchir une marche



Apporte une solution d'accessibilité lors d'impossibilité de tout mettre à même niveau ou impossibilité de concevoir une rampe d'accès au pourcentage de pente réglementaire.

Empiète momentanément sur la voie publique (le temps du passage de la personne en fauteuil roulant).

Marche recouvrable par carrelage ou tapis fin, ou livrée avec revêtement aluminium.

Pas de perte de surface commerciale.

Encastrée dans le seuil, facilement et rapidement posée

Entretien limité (graissage charnières, changement piles dans la borne d'appel).

*Cadre légal :*

*Article 4 II 1° de l'arrêté du 8 décembre 2014 : Non dérogoire si pente maximale de 10% sur moins de 2 mètres*

**Solutions accessibilité tous handicaps**

**[www.accessible-groupe.fr](http://www.accessible-groupe.fr)**

### Mode d'emploi :

La personne en fauteuil roulant signale sa présence en appuyant sur la borne d'appel.

Une personne de l'établissement vient tirer à l'aide des sangles de manœuvre deux rampes qui coulissent dans le boîtier métallique d'installation.

Une aide au franchissement peut être proposée.

Les deux rampes sont repliées après passage afin de libérer la voie publique.

### Caractéristiques techniques générales :

Franchissement d'une marche (ou deux), hauteur comprise entre 6 cm et 30 cm.

Dimensions : largeur de 80 à 140 cm – longueur de 80 à 180 cm.

Grâce aux deux rampes, cette solution s'adapte au dévers et à la pente des trottoirs – lors de forts dévers, les rampes sont biseautées.

Charge admissible : 300 Kg. Modèles renforcés en option.

La rampe tiroir est encastrée et scellée dans la marche puis recouverte d'un support (carrelage, tapis, parquet...) de faible épaisseur (maximum 2 cm). Seul le bandeau en nez de marche sera visible. La rampe tiroir peut aussi être livrée avec un revêtement supérieur en aluminium antidérapant ou tapis caoutchouc.

Une signalétique contrastée est apposée sur chaque rampe à destination des personnes mal voyantes.

### Options et variantes :

Verrouillage

Bavette en matière spécifique

Coloris selon nuancier RAL

Existe aussi les modèles

- Rampe d'accès rabattable Trait d'Union simple marche
- Rampe d'accès rabattable Trait d'Union double marche
- Rampe d'accès automatique Trait d'Union

**Contactez-nous** pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-à-vis de la réglementation et de l'utilisation par une personne en fauteuil roulant.

Fourniture, décaissement et pose de la rampe tiroir ou fourniture seule de la rampe tiroir.

Fabrication française

